

# Como Conectar el kit de carga Gas R-417.

**1- Conecte las Mangueras al manifold.  
La azul en la salida inferior  
y la amarila en la salida lateral**



**2- Conecte la Manguera amarilla  
a la lata de gas y la manguera  
Azul al equipo de Aire acondicionado.**



**Nota: Si al colocar la manguera no llega a pinchar  
regule el depresor para que pinche el ovulo. Los  
depresores de las mangueras son a rosca si los  
desenrosca el depresor sale hacia afuera y pincha el ovulo**

**3- Encienda el aire acondicionado en modo FRIO.  
Y espere unos minutos para que el equipo entre en régimen.**

**La presión correcta de trabajo es de **Aprox 70 PSI**  
cuando el ambiente esta a unos 25 \*c Si esta por debajo agregue  
Progresivamente (abrir el manifold unos 4 a 6 segundo) gas refrigerante.  
Recuerde Colocar la lata pico Hacia abajo para que ingrese en fase liquida.**

**4- Espere unos minutos a que se Nivele las presiones en el sistema y repita  
la carga de hacer falta.**

**5- Si Todo Fue bien, ya esta disfrutando de su aire acondicionado.**

**MUCHAS GRACIAS**